

首席玩家霁 Gi80 驱动教程

一，灯光描述：

所有灯光效果支持全局控制：亮度增减（共 5 档默认第 5 档），速度快慢（共 5 档默认第 5 档）。

旋钮开关：

转动旋钮调节音量（默认）

轻按旋钮按键后变成调节背光灯亮：转动旋钮亮度调切，支持 5 挡调节

再次按下旋钮按键后恢复调节音量，如此循环

FN + →： 灯光效果速度加快，支持 5 挡调节

FN + ←： 灯光效果速度减慢，支持 5 挡调节

二，灯光效果：

FN+DEL :炫酷灯光效果切换，支持 19 种效果。FN+HOME 切换颜色

效果 1，**随波逐流**：键盘背光呈现波浪起伏效果。（默认）

效果 2，**峰回路转**：以彩带至于键盘之上，曲折蜿蜒旋转。

效果 3，**一触即发**：触发一次按键，灯光以按键为中心像两边发射。

效果 4，**一石二鸟**：整体关闭背光，每次按下按键时，以按键为中心，像周边波动散射两列波光。

效果 5，**涟漪扩散**：默认键盘无背光，触发按键后，以按键为中心，像周边波动散射两列波光，最终恢复平静。

效果 6，**川流不息**：从 ESC 开始单排跑完整个键盘，带延时拖尾，默认七彩效果。

效果 7，**重峦叠嶂**：如群山重叠，连绵不断，高低起伏变化。

效果 8，**斜风细雨**：整体键盘为多彩动态变化，默认七彩效果。

效果 9, **来回穿梭**: 整体键盘为七彩动态变化。

效果 10, **静态恒亮**: 键盘全键呈现灯光常亮效果。

效果 11, **单键点亮**: 键盘默认无背光, 触发按键后, 留下痕迹, 释放按键后, 按键痕迹缓慢拖尾消失。

效果 12, **单键熄灭**: 键盘默认彩色, 触发按键后, 相应按键灯点灭, 释放按键后, 按键缓慢点亮。

效果 13, **繁星点点**: 整体键盘为多彩动态变化。

效果 14, **漫天飞雪**: 犹如整个天空都飘扬着雪花。

效果 15, **百花争艳**: 每个按键的灯光以缓慢的速度变化颜色, 不被察觉间完成红橙黄绿青蓝紫顺序的颜色循环。

效果 16, **动态呼吸**: 键盘全键呈现灯光呼吸效果。当前颜色呼吸。

效果 17, **光谱循环**: 键盘呈全背光常亮, 以缓慢的速度变化颜色, 不被察觉间完成红橙黄绿青蓝紫顺序的颜色循环。

效果 18, **彩泉涌动**: 以键盘中心为泉眼, 如泉水般向四周炫彩涌动。

效果 19, **多彩纵横**: 整体键盘为多彩动态变化。

三、蓝牙/2.4G/USB 有线设置:

1, FN+TAB(短按一下蓝牙/2.4G/USB 有线模式;

切换到 USB 有线时模式灯常亮**红色**,

切换到蓝牙常亮**蓝灯**,

切换到 2.4G 时常亮**绿灯**。

A、有线连接方法

FN+TAB (短按一下) 切换到有线模式 (第二个灯常亮红色), 有线连接

B、蓝牙连接方法

1: FN+TAB (短按一下) 切换到蓝牙模式 (第二个灯常亮蓝色)

- 2: 通过 FN+Q/W/E 选择其中一组蓝牙;
- 3: 长按 5 秒 FN+P, 此时 P 键持续闪烁, 表示已经进入蓝牙配对模式;
- 4: 电脑/手机 搜索并连接设备, 连接成功后 P 键停止闪烁, 完成。

C、2.4G 连接方法

- 1, FN+TAB (短按一下) 切换到 2.4G 模式; (第二个灯常亮绿色)
- 2, 长按 5 秒 FN+P, 此时 P 键持续闪烁, 表示已经进入 2.4G 配对模式;
- 3, 将 2.4G 接收器插入电脑;
- 4, 连接成功后 P 键停止闪烁, 完成。

四, FN 组合方式:

FN+空格: 长按 3 秒恢复出厂设置

FN+F1: 我的电脑

FN+F2: 主页

FN+F3: 邮件

FN+F4: 音乐播放器

FN+F5: 上一曲

FN+F6: 播放/暂停

FN+F7: 下一曲

FN+F8: 停止

FN+F9: 静音

FN+F10: 音量-

FN+F11: 音量+

FN+F12: 计算器

FN+WIN: 锁定/解锁 WIN 键

五、指示灯说明

一、POWER INDICATOR/模式指示灯：



Wired Mode \有线模式

红灯 red light

Bluetooth Mode \蓝牙模式

蓝灯 blue light

2.4G Mode \2.4G 模式

绿灯 blue light

二、大小写指示灯



三、充电指示灯



- 1、充电时蓝色指示灯常亮
- 2、充满后，充电指示灯绿色背光亮起。
- 3: 电量低于 4%红色指示灯闪烁
- 4: 若 1 分钟无操作，键盘背光自动关闭并进入睡眠状态（节省电量）。